

Requerimientos mínimos

CPU S7-200

Nubitek SMS Manager requiere ejecutarse en una CPU 224 o superior, y de última generación (es decir, con referencia xxx23, firmware 2.0). La lista de CPUs válidas es:

CPU 224 DC	6ES7 214 1AD23 0XB0
CPU 224 AC	6ES7 214 1BD23 0XB0
CPU 224XP DC	6ES7 214 2AD23 0XB0
CPU 224XP AC	6ES7 214 2BD23 0XB0
CPU 226 DC	6ES7 216 2AD23 0XB0
CPU 226 AC	6ES7 216 2BD23 0XB0

Cable PC/PPI

El cable PC/PPI que se ha considerado para el desarrollo de la aplicación es el cable PC/PPI Multimaestro de ref. Siemens 6ES7 901 3CB30 0XA0. Por tanto este es el que Nubitek recomienda para conectar el puerto de la CPU con el módem GSM. Versiones anteriores del cable u otros modelos de adaptador PC/PPI podrían ser válidos, pero no se puede garantizar el correcto funcionamiento de la comunicación.

STEP7 MicroWIN

Para instalar y utilizar Nubitek SMS Manager se precisa de STEP7 MicroWIN 4.0 Service Pack 2 o una versión superior.

Memoria de programa

La librería Nubitek SMS Manager requiere 6.0 Kbytes de la memoria de programa del S7-200.

Memoria de variables

La librería Nubitek SMS Manager se reserva un total de 771 bytes en la memoria V para poder realizar la gestión interna de sus variables de trabajo. El usuario no debe usar esta área en su programa de control.