

Parar puerto serie:

XRESET y RRESET = 0



- Configurar puerto serie manteniendo XRESET = 0, RRESET = 0.
- Registro global de control del puerto serie.
- Registro de control de FSX/DXCLKX.
- Registro de control de FSR/DRCLKR.
- Registro de control de los temporizadores de RxD y TxD, con XGO=0 y XHLD = 0 (TxD), con RGO=0 y RHLD = 0 (RxD).



XRESET y RRESET = 1
(XGO=1, XHLD = 1)
(RGO=1, RHLD = 1)