

Este programa le permitirá visualizar las variables de los inversores obtenidas a través de los correspondientes sensores de efecto Hall. En la tabla inferior podremos seleccionar el estado y el límite de potencia de cada inversor pinchando en la celda adecuada. En la tabla superior irán apareciendo los registros correspondientes a aquellos inversores cuyo estado sea ON. Para seleccionar el índice por el cual desea ordenar una tabla, no tiene más que pulsar el botón derecho del ratón sobre el título de la columna que le interese. En un principio, la comunicación será inactiva. Tras informar al Data Logger de qué inversores están en funcionamiento, se pasa de forma automática al modo normal de comunicación, en el cual se irán incluyendo progresivamente en la base de datos las variables de estos inversores.