PREGUNTAS DE USO FRECUENTE PARA UNA PLATAFORMA DE INTERFONÍA H323 CON EQUIPOS QUINTUM TENOR

Ramón Montoya Benito para Revenga Ingenieros S.A. 4 enero 2006

ÍNDICE

<i>¿Qué sucede en caídas de la red de</i>
<i>¿Qué sucede ante la caída de la alimentación de</i>
¿Cuál es el procedimiento de recuperación del sistema más robusto
en caso de fallo de conectividad entre puntos finales y el
gatekeeper?
¿Qué puede suceder ante cambios de los parámetros de configuración de
 el teléfono IP Cisco7905g? el teléfono IP Micronet? el teléfono IP SJPhone? una pasarela Quintum Tenor? el gatekeeper?
¿Cómo puede monitorizase un
¿Cómo puede monitorizarse una plataforma de interfonía completa?
¿Cómo de robusta es la interfaz web de

 el teléfono IP Cisco7905g? el teléfono IP Micronet? el teléfono IP SJPhone? una pasarela analógica Quintum Tenor? 	22 22 22 22 22
<i>¿Cómo hacer una transferencia de llamada desde</i>	<i>22</i> 22 22 22
<i>¿Cómo establecer una multiconferencia con</i> • el teléfono IP Cisco7905g? • el teléfono IP Micronet? • el teléfono IP SJPhone?	<i>22</i> 22 23 23
¿Cómo hacer que un teléfono analógico con display y agenda muestre la información relativa al interfono llamante?	.23
¿Cómo hacer que muestren la información relativa al teléfono o interfono llamante · el teléfono IP Cisco7905g? · el teléfono IP Micronet? · el teléfono IP SJPhone?	<i>24</i> 24 25 25
 ¿Cómo hacer una llamada al exterior con	<i>26</i> to 26 10 1 37
¿Cómo recibir una llamada desde el exterior con una pasarela analógica Quintum Tenor, cuando el destino es • un teléfono o interfono analógico conectado a esa pasarela? • un teléfono analógico conectado a otra pasarela, o un teléfono IP?	<i>39</i> 39 40
¿Cómo puede usarse el servidor RADIUS para comunicar el inicio una llamada desde/hasta un interfono a otra aplicación externa al sistema?	de .40
¿Cómo podría una aplicación externa al sistema conocer si las pasarelas y los gatekeepers de una plataforma de interfonía estál activos y en funcionamiento?	n .42
¿Cómo puede funcionar una plataforma cuando se cae el gatekeeper?	.43
¿Cómo puedo diferenciar dos tráficos distintos de interfonía, como un tráfico comercial frente a otro de emergencia?) .43
Cáma influva al uca da una u atra cádas an un cistama da	

¿Cómo influye el uso de uno u otro códec en un sistema de

interfonía?	.43
¿Cómo puede influir el eco en el interfono, y cómo solucionar el problema?	.44
¿Cómo configurar el display de los teléfonos, para hacer marca?	.45
¿Qué lenguajes se permiten en · el teléfono IP Cisco7905g? · el teléfono IP Micronet? · el teléfono IP SJPhone?	<i>. 45</i> . 45 . 45 . 45
¿Permiten las interfaces analógicas de las pasarelas Quintum Tene el uso de cables UTP en vez de cables de pares?	or .45
¿Cómo deben configurarse los teléfonos IP para permitir la programación de los interfonos?	.45
¿Cómo se calculan los parámetros hexadecimales de la configuración de un Cisco7905g?	.46
¿Cómo se controla el Post Dial Delay en • el teléfono IP Cisco7905g? • el teléfono IP Micronet?	<i>. 46</i> . 47 . 47
 el teléfono IP SJPhone? una pasarela analógica Quintum Tenor? 	. 47 . 47

¿Qué sucede en caídas de la red de

· el teléfono IP Cisco7905g?

Cuando se cae la red, el teléfono queda inactivo mostrando un mensaje "ethernet disconnected", no proporcionando ni siquiera tono de llamada; mientras la desconexión se produzca durante un breve lapso de tiempo (menor al parámetro gktimetolive -en segundos- que se establece en el archivo de texto de configuración del teléfono), el gatekeeper mantendrá la asociación de su LDN con su IP, (a pesar, incluso, que se intente una llamada contra él y ésta, como es lógico, no sea contestada); pasado este temporizador dejará de mantenerla.

Cuando el teléfono vuelve a conectarse a la red, se conecta inmediatamente con el gatekeeper, y todo vuelve a la normalidad.

· el teléfono IP Micronet?

Ante una caída de la red, este teléfono tarda el tiempo configurable en el parámetro H323 "RAS Time to Live" en enterarse). Incluso se proporciona tono, se permiten intentos de llamada, y, ante el fallo, muestra "No permission!!". Cuando pasa este temporizador, las letras GK parpadearán, (mostrando así tan sólo que se ha perdido la conexión con el gatekeeper, no que se ha caído la red explícitamente). El gatekeeper se comporta tal y como se ha descrito en el anterior teléfono; ahora, el TTL del gatekeeper sigue un temporizador interno, que dura unos quince minutos, no configurable.

Cuando se restablece la red, el teléfono se conecta inmediatamente al gatekeeper y regresa a la normalidad.

· el teléfono IP SJPhone?

Como es un teléfono soft, el PC muestra que la interfaz de red se ha desconectado; y el teléfono muestra un mensaje "No active network interface". Si se intenta una llamada, se muestra un mensaje instantáneo: "Cannot find active network interface! Please chech your network configuration. Resolve the problem and try again".

El gatekeeper se comporta como con el teléfono cisco7905g.

Sin embargo, en este caso, al reconectarse el ordenador a la red, y si ha expirado el temporizador keep alive timeout (configurable en la pestaña Neighbourhood del menú Options), el teléfono no se reconecta inmediatamente al gatekeeper: es necesario reiniciarlo, o esperar a que cumpla un nuevo ciclo el temporizador "Re-register every" en el apartado H323 gatekeeper del perfil.

· una pasarela analógica Quintum Tenor?

Cuando se cae la red, se apaga el LED de "link". En el gatekeeper, hace falta esperar el temporizador interno, (unos quince minutos), para notar su ausencia.

Al reconectarse, todo vuelve a la normalidad.

el gatekeeper?

Si un punto final configurado para utilizar gatekeepers pierde su conexión con su gatekeeper, no puede llamar por IP. Si se cae la red del gatekeeper, estos puntos finales tendrán que switchear al secondary gatekeeper, o no funcionarán.

El gatekeeper apaga su LED de actividad en el puerto ethernet. En el Micronet el GK del display parpadeará una vez detectada la anomalía (con un temporizador de

unos diez minutos), y en el Cisco7905g se mostrará el mensaje "Network error" (pasado otro temporizador).

Si se ha establecido un secondary gatekeeper, la conexión con él tardará un tiempo, (el transcurso del temporizador de Lightweight RRQ, o del de TTL), a no ser que se intente una llamada: en ese caso se switchea inmediatamente.

Cuando el gatekeeper recupera la red, el Micronet, el Cisco7905g, y las pasarelas Quintum, se conectan inmediatamente con él, (lo intentan cada segundo). El SJ debe ser reiniciado para volver a funcionar. Cada minuto se verifica, desde las pasarelas Quintum, que el primary gatekeeper siga inactivo: en caso contrario, se desregistran del secondary para volver a la configuración inicial.

En el SJ existe incluso un parámetro que determina cada cuánto tiempo se verifica el primarygk: AltGkTimeout.

¿Qué sucede ante la caída de la alimentación de

· el teléfono IP Cisco7905g?

Primero, el teléfono muestra una pantalla "Cisco Systems"; a continuación muestra el mensaje "Configuring IP", y entonces establece su dirección IP, se descarga la configuración del servidor TFTP y se reinicia si así se ha configurado, y seguidamente se conecta (o reconecta) al gatekeeper.

Todo este proceso dura entre diez y sesenta segundos.

· el teléfono IP Micronet?

Nada más empezar, muestra el mensaje "Board Start Booting". Luego, "System Initialize...", y a continuación la pantalla habitual "IP-PHONE" con GK parpadeante hasta que se conecta al gatekeeper.

Todo este proceso dura entre tres y cinco minutos.

· el teléfono IP SJPhone?

Este teléfono se añade al menú de inicio por defecto: cada vez que se reinicia el ordenador se arranca de nuevo. Por otro lado, el Restart tarda dos o tres segundos.

· una pasarela analógica Quintum Tenor?

Se encienden los LEDs de los puertos analógicos; comprueba las interfaces físicas, y se conecta al gatekeeper. Este proceso dura menos de un minuto. Se pierden los registros del cuadro de diálogo "diag", los ev log, para monitorizar el sistema.

Durante una caída de la alimentación de estos puntos finales, el comportamiento del gatekeeper es como el anteriormente descrito en el apartado de caída de la red de estos terminales.

· el gatekeeper?

Durante una caída de la alimentación del gatekeeper, el comportamiento de los puntos finales conectados a él es como el anteriormente descrito en el apartado de caída de la red del gatekeeper.

Si se cae la alimentación del gatekeeper, éste pierde las tablas de enrutamiento almacenadas; como cada punto final debe esperar a su TTL (o intentar una

llamada) para darse cuenta del problema: entonces, cada pasarela intentará cada cinco segundos la conexión con él; los teléfonos tardan lo configurado en su TTL (GkTimeToLive en el Cisco7905g, y RAS Time To Live en el Micronet), (excepto el SJ, que por cierto debe reiniciarse para volver a funcionar).

Cuando vuelve a conectarse, por tanto, si han pasado los TTL, se conectarán inmediatamente. Pero si no, algunos lo harán antes que otros; es posible, entonces, que las tablas de enrutamiento del gatekeeper tarden un tiempo en volver a quedar completas.

¿Cuál es el procedimiento de recuperación del sistema más robusto en caso de fallo de conectividad entre puntos finales y el gatekeeper?

A veces el gatekeeper rechaza la conexión de un endpoint por tener duplicada su información en las tablas de rutas. Ante este error de conectividad la solución más rápida es reiniciar el gatekeeper. Así, todos los equipos se reconectarán a él, y se reiniciarán las tablas de rutas. Hay que recalcar que este procedimiento dejará la red inactiva durante algunos minutos.

¿Qué puede suceder ante cambios de los parámetros de configuración de

· el teléfono IP Cisco7905g?

Este teléfono no manda un correcto URQ unregistration request, con lo que, a menudo, el gatekeeper se queda con dos registros del mismo terminal, hasta que un temporizador rechaza el obsoleto: esto sucederá transcurridos unos quince minutos.

A pesar de esto, es posible que el sistema funcione correctamente.

- el teléfono IP Micronet? Ídem al comportamiento del Cisco7905g.
- · el teléfono IP SJPhone?

Este teléfono se reinicia cada vez que sucede un cambio en la configuración, enviando un correcto URQ.

· una pasarela Quintum Tenor?

El funcionamiento de las pasarelas Quintum Tenor es enviar un correcto URQ, y luego un RRQ con la nueva configuración.

· el gatekeeper?

El gatekeeper no se reinicia en cada cambio de configuración, ni cambia las tablas de rutas. A no ser que se quiera cambiar la IP del equipo: en este caso sí es necesario.

En tal caso, la opción óptima es establecer en todos los equipos que deben registrarse contra este gatekeeper la IP del secondary gatekeeper como la IP deseada del gatekeeper; entonces, se cambia la IP del equipo y se resetea. El tiempo de inactividad del sistema es el tiempo de puesta en marcha, es decir, un minuto, aproximadamente. Finalmente, se vuelve a cambiar la IP del secondary gatekeeper al primary en todos los equipos.

¿Cómo puede resolverse un problema de interconexión con

· el teléfono IP Cisco7905g?

Lo primero de todo es comprobar los cables: si el teléfono muestra "Ethernet Disconnected", la red se ha caído. A continuación se puede verificar si el gatekeeper no reconoce al teléfono: esto sucede cuando, al descolgar, el teléfono muestra "Network Error". Puede entonces que la IP del teléfono esté mal configurada y caiga fuera de la subred en la que se encuentra el gatekeeper, o que la dirección del gatekeeper esté mal configurada en el teléfono.

Por otro lado, si la llamada se rechaza antes de que el destino haga ring, entonces puede que exista un problema de interoperabilidad entre el gatekeeper y el teléfono: en el caso de gatekeepers Quintum, es necesario registrar el número destino como privado en el gatekeeper, y como público en el destino. Habrá que comprobar estas configuraciones en el gatekeeper, con el comando gk ep. También puede haber alguna incompatibilidad por el uso de Fast Start: esto se configura en el parámetro ConnectMode.

Si nada de esto sucede, y el teléfono destino hace ring, pero al descolgar justo la llamada se rechaza, entonces existe una incompatibilidad en los parámetros de voz: en los códecs, en H245 tunneling; todo esto se configura en los parámetros AudioMode y ConnectMode del teléfono.

· el teléfono IP Micronet?

Lo primero de todo es comprobar si la conectividad con el gatekeeper se ha perdido: esto sucede cuando GK parpadea en el display. En tal caso, igual puede haberse caído de la red. Hay que comprobar los parámetros de configuración H323, y de Network.

Si la llamada se rechaza antes del ring, pero GK está fijo, entonces hay que revisar Fast Start. Si se rechaza justo cuando el destino descuelga, hay que verificar los códecs y el H245 tunneling.

· el teléfono IP SJPhone?

Ante un problema de conectividad con el gatekeeper, lo más rápido es botón derecho Restart, (porque, ante fallos leves de red etc, este teléfono no intenta reconectarse indefinidamente); los códecs se miran en Options pestaña Audio botón compression settings; también hay que verificar los parámetros del perfil, en las pestañas H245 y Media Channels, (en este último, encontramos parámetros como Use Remote Códec Preferences, Open Audio Streams After Remote Opened, y Hangup If Failed to Open Outgoing/Incoming Audio).

· una pasarela Quintum Tenor?

La revisión de los parámetros de conectividad de las pasarelas Quintum Tenor es una tarea laboriosa por la enorme cantidad de detalles que ofrecen:

Si no hay conectividad con el gatekeeper, examinar los menús de H323 Signaling Group; si ni siquiera se logra iniciar una llamada a pesar de estar registrados en el gatekeeper, asegurarse de que, si no se usa un servidor RADIUS, los call flow IVR están desactivados, en los LCRG, TCRG, e IPRG. También, examinar la configuración correcta del Dial Plan, así como del IP Dial Plan. Si el destino hace ring pero no se establece la conexión, probar con los parámetros H245 están en la pestaña Advanced. También, examinar los Voice Códecs, y el Fast Start de los IP Routing Groups. Si no recibe alguna llamada, comprobar detenidamente los Hunt LDN asociados a cada canal, (LCRGs, y Channel Groups). Para todo esto se utiliza el Tenor Configuration Manager.

Pero hay casos en los que la configuración parece ser correcta pero el sistema continúa fallando. Una vez revisada toda la configuración, es necesario acudir a una sesión de Telnet y examinar las trazas justo durante la aparición del error.

Como este trazado no se almacena internamente en los Quintum Tenors, la única forma de conservar esta información es en la propia ventana de la sesión de telnet. Para modificar la capacidad del buffer de la ventana MSDOS de Windows, botón derecho sobre la parte superior de la ventana, pestaña Diseño:

🛤 Telnet 10.13.108.1		<u>- 🗆 ×</u>
<8681a559> Login:admin Passwar Propiedades de "Símbolo de activitation de la contractivitation de l	el sistema"	<u>?</u> ×
Quint diagn Mo == excp, 110, t, ds diagn Mo == excp, x, ds sips diagn	Colores Tamaño del búfer de pantalla Ancho: 125 Alto: 99999 Tamaño de la ventana Ancho: 78 Alto: 49 Posición de la ventana Izquierda: 234 Superior: 82 ▼ El sistema ubica la ventana	45, gk, be, iuca plib, uph, titsi n, sipsdp, siptr , lqm, stats, h1 if, t1cfg, titst oe
	Aceptar	Cancelar

El buffer máximo son 9999 líneas; estos equipos pueden mostrar una cantidad gigantesca de información relacionada con cada llamada: es importante reconocer qué partes del sistema podrían influir en el error. Por ejemplo: sólo el módulo h323p suelta 1500 líneas en una llamada de 5 segundos de duración.

A continuación, una lista con todos los paquetes de trazas:

Module	Description
excp	Exception
sys	System Library
root	Root/Watchdog/Idle
ab	DS1 boards AB bit signaling on DS0
ch	Call Handler
cas	Telcos Channel Associated Signaling
h323s	H323 Stack
h323p	H323 Protocol
h323q931	H323 Q931
hras	H323 Ras
h245	H323 H245
gk	Gatekeeper
be	BorderElement
iuca	Iuca MultiUnit
db	Database
isdnhl	High layer ISDN stack
hdlc	HDLC
11	T1/E1 Layer 1
lqm	Lan Quality Monitor
stats	Statistics from DSPs
h323asn1	H323 ASN1
h110	H.110 CT Bus
pci	PCI Bus Manager
pcievnt	PCI Event/Alarm Logger
pcireg	PCI Registration Server
remlib	Remote Library Process
pri_dec	Primary Rate Interface Msgs Decoder
vphtx	VPH TX
dspstat	DSP Errors/Warnings/Statistics
dsplib	DSP Library on DSP Board
vph	Voice Packet Handler on SysCon board
tltsi	DS1 boards TSI log
tlisr	DS1 boards ISR log
tlcc	DS1 boards Call Control log
tlfrmr	DS1 boards framer log
t112	DSI boards Layer 2 ISDN signaling log
tllit	DSI boards inter signaling Layers log
tlcig	DSI boards configuration log
TITST	DSI boards testing log
aspabg	DSP boards debugging log
radius	RADIUS Client'S logs
lvr	LVK LOGS
sntp	SNTP Client
inio	Informative msgs
socket	SOCKET ACTIVITY LOG

nms	Network Management System module
sipstk	SIP stack
sipsyn	SIP syntax
sipsdp	SIP sdp events
siptrans	SIP Transections
sipsess	SIP Session events
sipua	SIP user agent events
sproto	SIP protocols all modules event log
pppoe	pppoe event log

diagnostic#

- Para lanzar los eventos, entrar en diag, y luego activar cada evento con ev l[n] [nombre], donde n es el nivel de detalle (a nivel 0 se anula ese módulo, y el máximo es 3). Luego, para visualizar el comportamiento del equipo en tiempo real hay que hacer qu.

- Para reconocer un problema relacionado con incompatibilidades de señal, hay que utilizar el módulo cas en las pasarelas analógicas, el 11 en los digitales, más el módulo ch.

- Para examinar la comunicación con el gatekeeper, gk. En errores tras haberse aceptado una llamada en el gatekeeper, los módulos de hras, h245, h323s, y el h323p que engloba todos los anteriores. De la misma forma, los módulos SIP específicos.

- Para examinar el comportamiento con el servidor RADIUS, los módulos radius y ivr.

- Para errores del sistema, excp, y otros módulos cuyo significado sólo tiene utilidad de cara a los fabricantes (como los que controlan el funcionamiento del bus pci y de los dsp, el examen de las librerías internas).

• el gatekeeper?

El gatekeeper apenas presenta opciones de configuración: apenas, border element, lista de endpoints permitidos, y rutas estáticas. Además, sólo puede accederse a él mediante telnet (o cable serie).

Para conocer los equipos conectados y admitidos en el gatekeeper, usar el comando gk ep. Se muestran entonces todos los parámetros configurados en el equipo: LDNs (es decir, números de teléfono asociados a él como extensiones directas), y LAMs (leaky area numbers, es decir números de teléfono asociados a él como extensiones de salto, como por ejemplo para salir al exterior).

Y para consultar la rutas estáticas configuradas en el border element, hay que usar el comando config be print.

Finalmente, también permite un log de eventos: en telnet, entrar la orden qu. Para activar o desactivar los módulos de log se hace ev + gk, o ev - excp. El nivel de log se establece el mismo para todos los módulos: mínimo nivel de detalle ev 11; máximo con ev 13.

En este caso no hay muchos módulos:

```
Quintum:gatekeeper> ev s
Event Log Status...
Enabled Modules: excp
Total Evlog memory size=65508
Read_index=148, Write_index=148
```

Total	size used=65508	
Event	log level=3	
=====	Event Log Module 1	List =====
excp	Exception	on
sys	System 1	Library
root	Root/Wat	tchdog/Idle
tn	Telnet	
ftp	File Tra	ansfer Protocol
hras	H323 Ra:	S
gk	Gatekee	per
be	BorderE	lement
db	Database	e
asn1	H323 ASI	N1
sntp	SNTP	
=====	Debug Group List :	=====
h323d	H323 Del	bug Group
isdnd	ISDN Del	bug Group
casd	CAS Debi	ug Group
dspd	DSP Debi	ug Group
faxd	FAX Debi	ug Group
Quintu	um:gatekeeper>	

En este caso, el único módulo útil es gk, y be para ver la gestión de border element (en el caso de que este equipo lo sea), en cuanto a comunicación con el resto de gatekeepers del sistema.

¿Cómo puede monitorizase un

· teléfono IP Cisco7905g?

En la interfaz web del teléfono, en el apartado Network Statistics se presentan algunos detalles como el tiempo de conexión, paquetes recibidos y transmitidos, y errores en transmisión y en recepción.

Sin embargo, esta opción resulta un tanto insuficiente, y además no funciona en tiempo real. Este teléfono ofrece entre sus archivos de licencia un programilla MSDOS que recoge gran cantidad de información del teléfono, como los mensajes H323 que lo atraviesan, la negociación del códec, el resultado de la llamada. Este programa se llama prserv.exe, y funciona en tiempo real a través de un puerto configurable:

📾 C:\Documents and Settings\Ramon Montoya\Wis documentos\cisco 7905g\prserv.exe	- 🗆 ×
h245.c 1402 : 0	
ISHPI0 <0xa0dfd03 49242> INCIDODTED ByOIC codes 17	
UNSUIPORTED : dataTume in HandleFastStartPDH	
UNSUPPORTED RXOLC codec 0	
UNSUPPORTED : dataType in HandleFastStartPDU	
UNSUPPORTED RACLC codec 0	
UNSUFFURIED : datalype in HandleFastStartPDU	
1 - 2, maximum -20	
$\langle \text{pref setmode inmode} \rangle = 15 3 3$	
rmt_req Fstart	
SetUp routed to 0	
Caller (addr name) (1959), Ordenador Ramon)	
0931-01-Phoceeding	
Build FastStart Response	
H245<-0:LcseOpen	
T = G711 (3) 20 fpp	
N245-70:LCSEUPENHCK BTP/-N-(Av20AffAN3_40242)	
In Finable encoder Ø	
RTP TX[0]:SSRC_ID = 9f82135e	
RTP T× Init: 0, 0	
fstart.c 400 : 0x0	
OpenKtpKXPOFt(0,0X0,16384);7 PTP Px lpit: 0 0	
RTP-Dr:	
CESE/MSDSE start:<0000>	
Q931<-0:H245/Facility	
capSize = 3	
4731<-0:H245/Fac111ty CV/-0: 0P0-0	
0931->0:Facility	
H245 in Q931msg	
H245->0:Cese	
RemoteAudioCap <4 17>	
RemoteAudioCap (4 0)	
RemoteAudioCap (4 3)	
Q931<-0:H245/Facility	
GK->0: ACF:0:direct call	
CallBack: 1 33e1917 33e1ab5 33e3cBa	
SCC-Hierting (Ordenador Ramon (null)/	
Q931->0:Facility	
H245 in Q931msg	
H245->0:MSD: <rn tt=""> = <0x?d04 50></rn>	
97317-0-n245/raciiiiy Build FactStawt Resource	
Q314-0:Alerting	
Q931->0:Facility	
H245 in Q931msg	
H245-20:CeseHck	
$H245$ in $D931ms\alpha$	
H245->0:MsdAck	
2:00;2,0,0,0,	-

Automáticamente, toda esta información se almacena en un archivo de texto.

· teléfono IP Micronet?

Este teléfono no admite ninguna monitorización, a no ser el comando ping, o el uso de alguna utilidad de monitorización global de la red, como se comenta en el apartado siguiente.

· teléfono IP SJPhone?

Este teléfono tampoco admite monitorización; pero, al ser una aplicación software, resulta mucho más sencillo de controlar que cualquier aparato instalado en campo, o independiente de ningún computador.

· Quintum Tenor?

El primer parámetro de monitorización es el comando ping. Por él, puede determinarse tanto su conectividad, como la fiabilidad de su conexión.

Más avanzado es la conexión por Tenet. En el menú diag se ofrecen múltiples y muy extensas opciones de monitorización, como excepciones, decisiones tomadas por el call handler interno (para rutar las llamadas entre los distintos módulos e interfaces), monitorización de las señalizaciones cas y ccs, protocolo h323, hras, y h245, comunicación con el gatekeeper, y con el border element, además de informaciones parecidas relativas al protocolo SIP; comandos hdlc, comandos asn1, comandos h110, interfaz e1/t1, interfaz isdn, comandos radius, ivr, o sntp, información de sockets abiertos, o sobre el protocolo pppoe, e incluso

informaciones de funcionamiento interno como las librerías activas, el estado de los dsp, del bus pci, o de la base de datos. Y permite asimismo que cada uno tenga distintos niveles de detalle. Para seleccionarlos, el comando ev; y para lanzar la monitorización, el comando qu.

Esta es la interfaz más útil para la resolución de problemas, pues se examina exactamente el comportamiento de cada Tenor en tiempo real. Resulta un tanto inútil en el caso de análisis de excepciones, o para la elaboración de estadísticos, puesto la recopilación de los datos debe suceder manualmente.



Notar que incluso el último equipo que Quintum sacó al mercado, llamado Quintum Tenor Management Server, se dedicaba exclusivamente a permitir la conexión, a través de diversas cajas NAT y firewalls (es decir, accediendo a las redes locales de cada subsistema de VoIP Quintum instaladas por la corporación), del telnet CLI, además del Tenor Configuration Manager, para mantenimiento y configuración.

Por último, Quintum presenta también el Tenor Monitor, programa en java sin requerimientos de licencia. Un programa de interfaz sencilla, de funcionalidad sencilla. Debe estar conectado a la red local en la que se sitúen los Tenors a ser monitorizados, y no admite monitorización de gatekeepers:

e	¥	Monitor	call	events	s of 10	0.13.108.3									
F	File	e Viev	v												
I															
	Channel Call Table Channel Call Record Route Group Call Table Route Group Call Record Call Event Table Call Event Record														
1	TE	NOR AX a	at 10.:	13.108.3											
P	S	tatus [Dir	LN≇	CH#	RG	CALL ID	Call State	Call Type	Duration	Init Time	Conn Time	Caller Number	Called Number	Disc Code
П	ŀ				2	LORO phone	15	Disc	Voice		2003-12-21 07:42:52	2003-12-21 07.42.32	1050	1010	
	•	0	UT 1		4 5	LCRG phone5	17	Rout	Voice	0	2005-12-21 07:46:22		1050	1014	None
	E				2										
	l				9 3 10					h3a	23_gk				
	E				11					1014	?				
	E				13				~	Ringing [00:35]					
	l				16										
	ŀ		-		18										
	IE				20 21					1014					
	E				22					Mute	DND				
	l			2	24 1 7					Transfer	* Hold				
	E			2	3					CON	F 🛛 >> D				
	E			2 1	5					SAVE D	ELETE PROPERTIES	0			
	E			2 1	3				. 5	21/12/2005	12:16:22, not answere				
	F			2	9 10 11				- S	Revenga 20/12/2005	Ingenieros 17: 15: 15, not answere				
	IF			2 *	12				- C	SJPhone	12:01:29 pot spruwere				
	IE			2 '	14 15				Ē	Revenga	Ingenieros				
	E			2 *	16					15/12/2005 Micronet	11:34:28, not answere IPPhone	0			
	ŀ			2 -	19						10000				
	F			2	21										
	IE			2 :	23 24										
H															
=															
	<u> </u>	_	-	_	_				Rec	eived 1 acti	ve call event records				
P.	_								neo						

Puede monitorizar CDR, llamadas activas, y alarmas, en tiempo real, y generando logs.

🖲 View	history alarr	ns of 10.13.108.3										
<u>l</u>												
Alarm Ta	ble Alarm Reco	rd										
Local TE	ENOR AX IP = 10	13.108.3										
Statu	s Alarm N	Alarm Id	Alarm State	Severity	Source	Description	Date					
	11	ETHERNET DISCON	Clear	Critical	LAN	Ethernet Disconnected	2005-12-21 08:00					
	10	ETHERNET DISCON	Active	Critical	LAN	Ethernet Disconnected	2005-12-21 08:02					
	9	BE LOST	Clear	Minor	MISC	Border Element connection lost	2005-12-21 08:01					
l O	8	BE LOST	Active	Minor	MISC	Border Element connection lost	2005-12-21 08:01					
	7	ETHERNET DISCON	Clear	Critical	LAN	Ethernet Disconnected	2005-12-21 08:00					
	6	GK LOST	Report	Info	MISC	Gatekeeper Unregister From Border Element(Gatekeeper(0.0.0.0) regist	2005-12-21 08:00					
	5	CRIT SOFT ERROR	Report	Critical	MISC	Critical Software Error(CasTG: RelComp received on idle state, line=1 ch	2005-12-21 08:00					
	3	CARD INSERTED	Report	Info	MISC	Chassis Card Inserted	2005-12-21 08:00					
	4	CARD REGISTERTED	Report	Info	MISC	Card Register Received(configured as (null) registered as (null))	2005-12-21 08:00					
	2	CARD REGISTERTED	Report	Info	MISC	Card Register Received(configured as Tenor CMS System Controller	2005-12-21 08:00					
	1	CARD INSERTED	Report	Info	MISC	Chassis Card Inserted	2005-12-21 08:00					
	U	CARD INSERTED	Report	Into	MISC	Chassis Card Inserted	2005-12-21 08:0L					
	4						Þ					
1												
					Receive	d 12 records						

Puede monitorizar varios Tenors a la vez:

Monitor call events of 10.13.108.3		×
File View		
Channel Call Table Channel Call Record Route Group Call Table Rou	te Group Call Record Call Event Table Call Event Record	
Statue Call ID Call Call Type Called Number	CallerNumber Duration Init Time Coop Time Dice Time Di	_
20 Conn Voice 1010	Other Number Defaultion Init rife Contract Disc rife Disc rife <thdisc rife<="" th=""> <thdis< th=""> Dis</thdis<></thdisc>	-
18 Disc Voice 1010 17 Disc Voice 1010	1050 78 2005-12-21 07:48:24 2005-12-21 07:48:24 2005-12-21 07:48:24 16 10. 1050 78 2005-12-21 07:48:24 2005-12-21 07:48:24 2005-12-21 07:48:24 16 10.	
16 Disc Voice 1010	1080 13 2005-12-21 07:43:13 2005-12-21 07:43:14 2005-12-21 07:43:27 16 10	-
	Monitor call events of 10.13.108.1	
Tenor Monitor	File View	1
File Users Windows Help		
🔍 🔜 👏 💥 🕜 🔤		3F
	Channel Call Factile Channel Call Record Route Group Call Table Route Group Call Record Call Event Table Call Event Record	
Alarm M	Status Dir LN# CH# RG CALL ID Call State Call Type Duration Init Time Conn	
🗄 🌆 Tenor Monitor	OUT 1 1 LCRG-phone 39 Disc Voice 0 2005-12-21 11:33:20	
- Alarm Monitor		
– 📴 Call Monitor Alarr		
CDR Monitor		
	<u> </u>	
Netw	P Received 0 active call event records.	-
-Click A B	Nution for Next Action	
	Confirm Help	

Utiliza TCP con los puertos genéricos 1340 y 9021.

• gatekeeper?

No existe ningún programa que permita monitorizar el funcionamiento o las alarmas de los gatekeepers de Quintum. Como mucho, se podrá determinar la actividad de su interfas de red: comando ping.

El Telnet es el mejor monitor de estos gatekeeper: el comando qu, aunque no ofrece tanta información como en Quintums Tenor de segunda generación, permite monitorizar módulos de excepciones, telnet y ftp, hras, gatekeeper, border element y asn1, así como librerías y base de datos.

Por otro lado, el comando gk ep presenta todos los endpoints registrados en ese gatekeeper (en ese momento).

Añadir que, tanto para la monitorización de los Quintum Tenor como para la de los gatekeepers, también puede usarse uno de los programas de monitorización de la red completa que se presentan en el siguiente apartado.

¿Cómo puede monitorizarse una plataforma de interfonía completa?

Existen poderosas herramientas comerciales que monitorizan todos los elementos de la red, y que pueden ofrecer estadísticos globales de tráfico y calidad de servicio. Una completa lista de todos ellos puede encontrarse en http://www.voip-info.org/wiki/view/How+To+Debug+and+Troubleshoot+VOIP

Como ejemplo, mostraremos el programa Clear Sight Analyzer¹:

Con una colocación estratégica, (insertando un HUB entre el servidor que lo contenga y los switches principales de la red), (de otra forma, el tráfico no pasará por él), este programa puede reconocer y capturar el tráfico deseado:



Mientras mantenía una llamada entre el SJPhone y el Micronet5100SP tomé una captura de la red:

¹ <u>http://www.clearsightnet.com/products-analyzer.jsp</u> .

🎘 ClearSight Analyzer De	mo Version - Broadcom I	NetXtreme 57xx	Gigabit Controller - M	inipuerto del a	administrador de paquetes	(Line speed at 1	00МВ)	
File Capture Monitor Help								
	Monitor SLA Alerts	Reports Tracefile	Capture: Sto Buffer: Capture Frames:	pped 0%) (3173 Start \	Q D ? /iew Configuration Help	CLEARS	IGHT Networks™	
Capture buffer Frames: 3173								
0101	Deal Lance Pitter	D	india Danata Indu		DLO Darrad			
Clearsignt Issues	Problems Filter	Decode App	ісатіоп керогт метw	огк керогт	ис кероп			
💑 Application	Summary Detail	Combined Flow	IS					
	AM 🚺	Severity		Description		Client	Server	lss
ver servers: 2	BOOTP		E RTP: Audio 10.13.253.10	(1576 frames 0 (P	CMU)) <> 10.13.253.3 (0 frames	s (1🧟 10.13.253.10	10.13.253.3	
Flows: 4	DNS - Name resolver		RTP: Audio 10.13.253.3 (1576 frames 0 (PC	MU)) <> 10.13.253.10 (0 frames	s (1🥌 10.13.253.3	(= 10.13.253.10	
Problems: 0	Exchange - Messaging							
🔅 Issues: 0	FTP - File transfer							
	🐴 Generic (2/2)	<						>
🛬 Network	Gopher Gopher	Contem	Statistics					
A Hanta	🗋 H.323 - VolP		Server		Global		PTD coller info	
Service Servic	HTTP - Web	252 2 Hor	d Name	40.42.252.40	Compart Name		Valee time	ê unite
Ser Connections: 0	SAKMP - Security	1.253.3 P /	a name .ddress	10.13.253.10	Application Type	RTP	codec	0 (PCMU)
👾 Problems: 0	KERBEROS - Security	2:33:a2 MA	C Address	Weltec:00:9b:cc	Network Latency (sec)	n/a	ssrc	387187620
🔅 Issues: 0	MEGACO - VolP	49208 Ap	blication Port	16384	Transaction Throughput (kbps)	42.647	Out of sequence	0
	MGCP - VolP	1576 Fra	mes Sent	0	TCP Connection Time (sec)	n/a	Drop frame	0
Physical	MMP	000000 Av	es seril Prage Response Time (sec)	0.00000	Total Issue	0.000000	Duplicated frame Current litter (ms)	19.952
At Internations on the	🍋 MS SQL - Database	000000 Ma:	Response Time (sec)	0.000000	Application Issue	0	Max jitter (ms)	19.955
Se utilization: U%	MSN	200000 Min	Response Time (sec)	0.000000	TCP/IP Issue	0	Mean jitter (ms)	19.952
Nodes: 3	NETBIOS	= 000000 Tot	al Response Time (sec)	0.000000	Retry Issue	0	Min interval (ms)	0.040
Problems: 0	NFS		' Turns Mindow Size	0	IPV6 Fragment Packet Loss C	0	Max Interval (ms) Mean interval (ms)	40.057
🔆 Frames: 3173	NNTP	0 Ma	Window Size	0	Out of Sequence	0	Current latency (ms)	n/a
🖗 Bytes: 688969	🗋 Napster				Start Time	12/21/2005 11:46:28	Min latency (ms)	n/a
	🗋 Oracle - Database				Last Update Time	12/21/2005 11:46:59	Max latency (ms)	n/a
	POP - Incoming mail						Mean R-value	85.84*
	🗋 QTime						Max R-value	85.97*
	🗋 RIP						Mean MOS	4.22*
	🗟 RTP - Media Protocol (0/2)						Min MOS	4.22*
	SIP - VolP						Max MOS Mean Jananese MOS	4.22*
	SKINNY - VolP						Min Japanese MOS	3.69*
	SMTP - Outgoing mail						Max Japanese MOS	3.69*
	SNMP	s marked v	rith this symbol are missing t	ne RTCP value for	latency. As a result, scores may	appear higher or bette	r than they actually are.	
	📄 TELNET - Telnet							
	TFTP							
	X-Windows				101			
	Nahaa	× ×						2
Duration: 2:01:54 St	art Time: 12/21/2005 10:08	:40 Networ	k Activity:	111				

La pantalla mostrada es un programa en versión de trial (sólo nos proporcionan 5 días) mediante la que he obtenido, por ejemplo, parámetros como el MOS (de 1 a 5) y el factor R (de 0 a 100), que no representan sino medición de la calidad de una llamada RTP, conforme con la recomendación ITU-T G.107. También nos muestra jitter y retardos máximo, mínimo y medio, además de diversos detalles adicionales.

🔀 ClearSight Analyzer De	mo Version - Broadco	om NetXtreme	57xx Giga	bit Controlle	er - Minipuerto	del administrador	💶 🗖 🔀
File Capture Monitor Help							
<u> </u>	Monitor SLA Aler	ts Reports T	racefile Capt	Capture: Buffer: ure Frames:	Stopped 0% 3173 Sta	nt View Configura	? C tion Help
Capture buffer Frames: 3173							
ClearSight Issues	Problems Filter	Decode	Application	n Report	Network Report	DLC Report	
🛃 Application	Summary Detai	l Combine	d Flows				
Servers: 2	Application	Servers	Flows	Problems	Issues	Throughput	
Flows: 4		<u>ail</u> O	0	ο 🥥	ο 🍚		≥ E
ssues: 0		0	0	ο 🥥	ο 🥥		∳ F ∳ C
Hosts: 3	RIP.	O	0	ο 🥥	ο 🥥		▶ F ▶ c
Connections: 5 Problems: 0 Issues: 0	RIP Media Proto	<u>col</u> 0	2	0	•• 5	Average: 170,38 Kbp:	
* Physical		0	0	ο 🥥	0		► F ► C
Duration: 1:56:47 St	art Time: 12/21/2005 10	:08:40 N	letwork Activ	ity: III			

En la anterior captura se ha mostrado cómo, con un códec G.711, la llamada alcanza los 85 Kpbs ethernet.

En realidad, hay que reconocer que la opción de ClearSight, que necesita de un hub, no siempre es viable. La compañía NetIQ posee, entre otras, la herramienta NetIQ Vivinet Diagnosis², que monitoriza una llamada que falla, analizando el problema en cuanto a congestión de los enlaces o a parámetros de calidad de servicio, y establece un resultado:

🛍 EndpointSample1.dgv	- NetlQ Vivinet Dia	gnostics			
File Options Control View Help					
🗅 🚅 🖬 🤶 💡					
	Report				
Vivinet Diagnostics	🌍 Results				
Define 🎦	Performance Metric	Rating	Measured Value	Good Threshold Value	Marginal Threshold Value
	MOS	0	2,21	4,03	3,60
	Delay		68 ms	150 ms	400 ms
Report 🛵	Jitter Buffer Loss	<u> </u>	3,250%	0,500%	1,000%
			0,300%	0,000%	1,000%
	· •				
Vivinot™	🗤 Draynosis				
Disgraction	Severity Device/Lin	k Diag	inosis		~
- demo -		Con going: Link 7 (L3) 10.4 Time	gestion: detected on an i 2.30.2, Serial0/0, reporte detected: 14/10/2002 a	nterface, exceeding the ed 96,541% utilization. at 21:37:46.	50,000% threshold.
Q	⊗ —⊳Out	Con going: Link 7 (L3) 10.4 Time	gestion: detected on an ir 2.30.1, Serial2/1, reporte detected: 14/10/2002 /	nterface, exceeding the ed 100,000% utilization. at 21:37:48	50,000% threshold.
netil	8 - D Out	Con going: Link 5 (L3) 10.4 Time	gestion: detected on an i 2.2.47, Ethernet1, report detected: 14/10/2002 a	nterface. ed 0,875% packets that : at 21:38:01.	experienced multiple
	🔗 — 🗘 Out	Con Link 6 (L3) 10 4	gestion: detected on an i 2.1.47. EthernetΩ renorti	nterface. ed 0.736% nackets that	experienced multiple
	🌍 Generate	Reports			
	Report	The Report is in H	TML format and contains	results, Diagnosis, and F	Path Trace information.
	Raw Data) The Raw Data file	is in .CSV format and cor	ntains the raw data used	to determine the Diagnosis.
For Help, press F1		Start Time: 21:3	7:09 Duration: 00	0:01:55 Issues: 1	8 License Expiration: none

Brixnet³ se ha especializado en el desarrollo de herramientas para la monitorización y el control de redes VoIP, desde proveedores de servicio hasta nivel de empresa. Entre ellas, el BrixMon monitoriza en tiempo real la calidad de servicio de las llamadas VoIP activas en el sistema:

² <u>http://www.netiq.com/products/vd/default.asp</u> . ³ <u>http://www.brixnet.com/corporate/</u> .



Por último, comentaremos el Hammer Call Analizer⁴, de empirix, optimizado para VoIP. Presenta una interfaz en protocolos muy potente, sobre la cual un experto en protocolos podrá encontrar rápidamente el sentido de un error:



Media metrics, color-coded waveform display with jitter graph, and Stream Quality Signature display.

⁴ <u>http://www.empirix.com/default.asp?action=article&ID=69</u>.

¿Cómo de robusta es la interfaz web de

- el teléfono IP Cisco7905g? Muy robusta; no se cae con facilidad.
- · el teléfono IP Micronet?

Débil: a veces sólo vuelve a funcionar reiniciando el teléfono físicamente. Además, a menudo, un reiniciado por la web no funciona, quedándose el teléfono no operativo hasta que se reinicia manualmente.

- el teléfono IP SJPhone? No dispone de interfaz web.
- una pasarela analógica Quintum Tenor? Muy robusta; la configuración de estas pasarelas (basada en esta interfaz, mediante el Tenor Configuration Manager), se guarda sin errores.

¿Cómo hacer una transferencia de llamada desde

· el teléfono IP Cisco7905g?

No se puede. Sólo multiconferencia.

· el teléfono IP Micronet?

Según el manual, hay que activar la funcionalidad de H245 en la configuración, y luego, usar el botón Forward (o Transfer) durante el transcurso de una comunicación. En la práctica, esto NO funciona; es decir, que NO se permiten transferencias de llamada.

· el teléfono IP SJPhone?

Funciona perfecto: pulsar Transfer, enter number, y escribir el número como si de una nueva llamada saliente se tratase.

Por otro lado, LOS QUINTUM NO ACEPTAN TRANSFERENCIAS DE LLAMADA de ningún tipo. Sí aceptan llamadas entrantes que sean transferencias de llamadas de otros terminales.

¿Cómo establecer una multiconferencia con

· el teléfono IP Cisco7905g?

Durante una comunicación ya establecida, hay que pulsar el botón "Confrn"; luego hay que marcar el número destino de la multiconferencia, y entonces el Cisco7905g establece una nueva llamada. El Cisco mezcla los streams de audio y los retransmite entre ambos destinos, (aunque con pérdidas de volumen). La

multiconferencia sólo puede establecerse con dos destinos, (es decir, tres teléfonos en total contando el propio Cisco: three-way conferencing).

- el teléfono IP Micronet? No se permite.
- · el teléfono IP SJPhone?

Pulsando el botón "CONF", todos los números marcados se comunican entre sí, colgando las llamadas que superen a three-way conferencing. Es decir, que el funcionamiento es como el Cisco7905g.

¿Cómo hacer que un teléfono analógico con display y agenda muestre la información relativa al interfono llamante?

El presente apartado lo vamos a expresar con dos teléfonos en análisis: el Alcatel Temporis 45 (que se ha utilizado en el proyecto Barrio de las Letras), y el teléfono inalámbrico Thomson Famitel Agenda, desarrollado para Telefónica.



Thomson Famitel Agenda



Alcatel Temporis 45

Para asegurarse de que el display de un teléfono analógico muestre la información relativa al teléfono o interfono llamante, lo primero de lo que tenemos que asegurarnos es de que presenta una pantalla display digital, una agenda interna de tamaño suficiente (al menos, para albergar todos los interfonos y teléfonos del sistema), y un sistema de captura de información de número llamante como DTMF, FSK, o ETSI, (que son los sistemas de generación de número llamante que permiten las pasarelas Quintum Tenor a que se conectarán estos teléfonos). Cuando se cumple la norma EN 60950, se permite la captura del número llamante mediante FSK.

Hay que tener cuidado: a veces, estas agendas internas sólo sirven para marcación rápida, y no para mostrar por pantalla la identidad llamante: entre las características del teléfono, debe presentarse específicamente la de "visualización del nombre y del número llamante".

• Alcatel Temporis 45:

Este teléfono posee una agenda de hasta 50 registros. El display permite un nombre de 20 caracteres máximo.

Para configurar la agenda, cada registro se crea con menú, crear registro, nombre y número. Es sencillo de programar. Los diez primeros registros se autoconfigurarán como llamadas de acceso directo (con una tecla de marcación directa en el teléfono).

En los Quintum Tenor, hay que configurar en el CASSignallingGroup, pestaña Signaling, el CallerIDGeneration en FSK o en ETSI.

Aunque este teléfono necesite pilas, sólo van a servir para conservar el reloj del sistema: en ningún caso se perderán los registros de la agenda interna.

•Thomson Famitel Agenda:

Esta agenda posee hasta 200 registros, un número muy elevado. En el display se permiten hasta 20 caracteres.

Su programación es análoga a la programación de un teléfono móvil, y resulta trivial.

En los Quintum Tenor, hay que configurar en el CASSignallingGroup, pestaña Signaling, el CallerIDGeneration en FSK.

Al igual que en un teléfono móvil, la descarga de la batería no significa la pérdida de la memoria de la agenda.

Por último, es importante notar que hasta la fecha no se ha conseguido capturar el número llamante de un teléfono standalone, ya sea el Cisco7905g, el Micronet5100SP, o el SJPhone: parece ser que Quintum utiliza el campo opcional presentationIndicator para asegurarse de que el llamante requiere de generación de la información del número llamante hacia la interfaz FXS. Este campo no es configurable en estos teléfonos, (de hecho, ni siquiera se incluye este campo en el mensaje de Setup generado). Así, estos teléfonos analógicos sólo podrán mostrar la información relativa a los interfonos del sistema, o a los teléfonos analógicos de operador, conectados a pasarelas Quintum.

¿Cómo hacer que muestren la información relativa al teléfono o interfono llamante

· el teléfono IP Cisco7905g?

El teléfono Cisco7905g muestra una ligera incompatibilidad más frente a los equipos Quintum: ante una llamada entrante, la información relativa al fabricante y no la especificable en el H323ID. Esto es un problema porque, en este caso, el operador sólo va a disponer del número llamante para determinar la identidad del origen de la llamada, (a no ser que además disponga de una aplicación en PC que sí lo permita, como por ejemplo el Tenor Monitor, o alguna aplicación derivada del uso de un servidor RADIUS). Esto quiere decir que no puede identificar el interfono llamante, ni la pasarela origen de la llamada mediante un texto específico.

Sin embargo, el Micronet5100SP muestra el H323ID configurado en el teléfono.

Mientras, del SJ Phone también muestra el Vendor ID, pero a diferencia de los Quintum el SJ permite cambiar este parámetro: en Options pestaña User Information, parámetro Name: esta cadena de caracteres es lo que mostrará el Cisco7905g ante una llamada entrante del SJ Phone.

· el teléfono IP Micronet?

El teléfono Micronet muestra la información relativa al H323ID del terminal H323 llamante, además del número llamante: [H323ID]:[número].

Sin embargo, su libreta de direcciones sólo sirva para llamadas salientes, es decir, que no identifica una llamada entrante por su registro en esta libreta sino, exclusivamente, por el H323ID. No podrá mostrarse, por lo tanto, un texto que se refiera al interfono llamante, sino a la pasarela que lo contiene.

· el teléfono IP SJPhone?

Este teléfono software no presenta libreta de direcciones alguna, con lo que no puede modificar la información particular relativa a cada interfono.

Por otra parte, la interoperabilidad es difícil: por ejemplo, con el Micronet muestra el H323ID y el vendor ID, pero con el Cisco7905g sólo muestra el vendor ID. Además del número, claro, en ambos casos.

Cuando la llamada proviene de un Tenor, este teléfono muestra toda la información:



Y, sin embargo, una vez establecida la llamada, la información mostrada se reduce al vendor ID. Ni siquiera el número.

En definitiva, y mientras se siga usando la plataforma de interfonía hasta ahora determinada, es decir, sin un gestor de interfonía basado en un gatekeeper, con RADIUS como equipo monitorizador e integrador, y en H323, en los teléfonos H323 de operador hasta el momento analizados no se podrá mostrar un texto que identifique al interfono llamante.

La única forma de que se puede hacer con teléfonos H323 standalone es que:

- sean compatibles con los equipos Quintum.

- presenten una libreta de direcciones que vuelque su información por pantalla ante una llamada entrante.

Es decir, que la mejor opción hasta el momento consiste en el uso de teléfonos analógicos con display.

¿Cómo hacer una llamada al exterior con

 un teléfono analógico conectado a una pasarela Quintum con un puerto FXO conectado a una línea externa?

Partiré de la maqueta 2 de interfonía del cuaderno de configuración de un sistema de interfonía H323 con pasarelas Quintum Tenor, en la que sustituyo el ASG200 de operador por un ASM200, es decir con dos puertos FXS y otros dos FXO. Para mostrar su configuración, presento capturas de pantalla del Tenor Configuration Manager.

Hace falta, inicialmente, configurar la línea externa: ésta hace falta asociarla a un ChannelGroup, y éste a un TCRG y un CASSG.

Primero, configuramos un nuevo TCRG, y lo llamamos, por ejemplo, el TCRGline:

En su configuración, proveemos de tono de señal, anulamos los End Of Dial Digits, no usamos IVR (esto serviría para RADIUS), ni permitimos AutoSwitch. También, dejamos el Pass Through ID a 0:

🙍 Tenor Configuration Manager (Connected	to Tenor AS 10.13.108.1)		
File View Action Help			
Explore		Trunk Circuit Routing Grou	ip-line
E System-Wide Configuration	General End Of Dial Digit/T	runk ID/Caller ID IVR Hopoff Adva	anced Interface
🖶 閛 Ethernet Configuration			
⊕ 🔤 VoIP Configuration	Description:		Direction: Both
E Gircuit Configuration	Channel Hunting Algorithm:	Ascending	🗖 Overlap Dial
다. [화] Signaling Configuration	Enable External Routing		✓ Provide Progress Tone
□ CAS Signaling Groups	Maximum Talk Time (in minu	utes): 0	T Hairpinning
- CAS Signaling Group-phone			
CAS Signaling Group-line	Pass Through:	Disabled	Inbound Access Level: 0
- 💒 Auto Switch Configuration	, acc through		
Caller ID Translation Directories	Pass Through ID:	0	Outbound Access Level: 0
부위() Trunk Routing Configuration	Busy Out:	Ring Back 📃	
🖶 Hopoff Number Directories			
Trunk Circuit Routing Groups	SIP Signaling Group:	-Not Set-	-Not Set-
Trunk Circuit Routing Group-li			
Line Routing Configuration			
Bypass Number Directories			
Bypass Number Directory-1			
		Confirm/OK Cancel Refres	h Help
		ОК	

🗖 Tenor Configuration Manager (Connected	to Tenor AS 10.13.108.1)	
File View Action Help		
Explore	Trunk Circuit Routing Group-line	
SysLog Servers	General End Of Dial Digit/Trunk ID/Caller ID IVR Hopoff Advanced Interface	
	Detect End Of Dial Digit	
VolP Configuration	Add End Of Dial Digit #	
Er Signaling Configuration		
- Tone Profile	Prefix Trunk ID None	_
白 CAS Signaling Groups		
- CAS Signaling Group-phone	Trunk ID:	
CAS Signaling Group-line		
Auto Switch Configuration		
Caller ID Translation Directories	Caller ID Type: Use obtained caller ID	
다 다 다 다 Routing Configuration		
🖶 🖶 Hopoff Number Directories	Caller ID Translation Directory: -Not Set-	
Trunk Circuit Routing Groups		
Trunk Circuit Routing Group-li		
🗄 🚇 Line Routing Configuration		
₽ ~ ∰ Phone (FXS)/Line (FXO) Configur		
⊕ 👹 DSP Configuration		
	Confirm/OK Cancel Refresh Help	
	ОК	

🙍 Tenor Configuration Manager (Connected	i to Tenor AS 10.13.108.1)	
File View Action Help		
Explore	Trunk Circuit Routing Group-line	1
🖶 🖗 SysLog Servers 📃 🔺	General End Of Dial Digit/Trunk ID/Caller ID MR Hopoff Advanced Interface	
DR Servers		
🖶 🦈 Ethernet Configuration	Type: Type 0: None	
VoIP Configuration		
🛱 🗊 Circuit Configuration		
Signaling Configuration		
- Tone Profile		
CAS Signaling Groups		
- CAS Signaling Group-phone		
CAS Signaling Group-line		
- 💒 Auto Switch Configuration		
Caller ID Translation Directories		
다. (고) 다니아 Routing Configuration		
Hopoff Number Directories		
🗗 🗗 Trunk Circuit Routing Groups		
Trunk Circuit Routing Group-li		
E Dine Routing Configuration		
🖶 🚎 Phone (FXS)/Line (FXO) Configur		
⊕ 👹 DSP Configuration		
	Confirm/OK Cancel Refresh Help	
	ок	

🙍 Tenor Configuration Manager (Connecte	d to Tenor AS 10.13.108.1)	
File View Action Help		
Explore	Trunk Circuit Routing Group-line	
🖶 📦 SysLog Servers 🗖	General End Of Dial Digit/Trunk ID/Caller ID IVR Hopoff Advanced Interface	
DR Servers		
🖶 🗇 Ethernet Configuration	Maximum Hopoff Calls Allowed: -1	
🕀 📟 VolP Configuration		
🗗 🗊 Circuit Configuration		
Signaling Configuration	an in	
- Tone Profile		
🗗 🗗 CAS Signaling Groups	Selected Hopoff Number Directories Defined Hopoff Number Directories	
- CAS Signaling Group-phone	Hopoff Number Directory-1	
CAS Signaling Group-line		
– 🛐 Auto Switch Configuration		
Caller ID Translation Directories	44	
中 💭 🛱 Trunk Routing Configuration		
Hopoff Number Directories		
🗗 🗗 Trunk Circuit Routing Groups		
Trunk Circuit Routing Group-li		
🗄 🧕 Line Routing Configuration		
🖶 🚎 Phone (FXS)/Line (FXO) Configur		▶
DSP Configuration		
	Confirm/OK Cancel Refresh Help	
	OK	

Tenor Configuration Manager (Connected	to Tenor AS 10.13.108.1)	
File View Action Help		
Explore	Trunk Circuit Routing Group-line	
SysLog Servers	General End Of Dial Digit/Trunk ID/Caller ID IVR Hopoff Advanced Interface	
Ethernet Configuration	Forced Routing Number Type: Public	
UolP Configuration		
Circuit Configuration	Forced Rouling Number.	
Bigginaling Configuration	Two Stage Dialing	
Et CAS Signaling Groups		
CAS Signaling Group-phone		
CAS Signaling Group-line		
Auto Switch Configuration	Modem Bypass: Disabled	
E Caller ID Translation Directories		
Hopoff Number Directories	Stop Account ID:	
Trunk Circuit Routing Groups	Auto Switch Number Type: DID received The Provide Auto Switch Progress To	one
Trunk Circuit Routing Group-li	Auto Switch Number (E.164):	
Environment Contiguration		
DSP Configuration		
	Confirm/OK Cancel Refresh Help	
	ОК	

A continuación, configuramos un CASSG, el CASSG-line: con LoopStart Forward Disconnect (para recibir la notificación de desconexión):

🙍 Tenor Configuration Manager (Connected	l to Tenor AS 10.13.108.1)	
File View Action Help		
Explore	CAS Signaling Group-line	
🖶 🖗 SysLog Servers 📃	General Signaling Answer/Disconnect Supervision Analog Specific Interface	
DR Servers		
⊕	Description: User/Slave	_
VoIP Configuration		
🖶 🗊 Circuit Configuration	Signaling Type Loop Start, Forward Disconnect 💌	
🕂 🛱 🗱 Signaling Configuration	Guard Time (in ms): 0	
- Tone Profile		
CAS Signaling Groups		
CAS Signaling Group-phone		
- CAS Signaling Group-line		
- Auto Switch Configuration		
🔁 Caller ID Translation Directories		
中仰() Trunk Routing Configuration		
Hopoff Number Directories		
Trunk Circuit Routing Groups		
Trunk Circuit Routing Group-Ii		
Line Routing Configuration		
₽ - ∰ Phone (FXS)/Line (FXO) Configur		
由 时 DSP Configuration		
	Confirm/OK Cancel Refresh Help	
	Submit OK	

Y a continuación hay que configurar la línea para que el Quintum comprenda las señales analógicas que envía la central telefónica: tras numerosas pruebas, hemos llegado a la conclusión de que capturar el answer (es decir el descolgado del número destino) no es posible; considerando que estos equipos Quintum Tenor pertenecen a una red LAN interna, adoptaremos la solución de conectar inmediatamente la llamada (Answer Delay 0 secs), de forma que, a pesar de que la llamada sólo de tono de ring por la línea FXO, en H323 la llamada se ha conectado (Connect), y este tono se envía en forma de audio. El parámetro Silence Based Disconnect a 15 segundos hace que tras ese tiempo la llamada se corte:

im renor configuration manager (confiected to renor way to, ra, roo, r)
File View Action Help
Explore CAS Signaling Group-phone CDR Servers Cop Start, Forward Disconnect Supervision Cop Start, Forward Disconnect Signaling Circuit Configuration Circuit Configuration Circuit Configuration Cop Start, Forward Disconnect Signaling DTMF On Time (in ms): 100 DTMF Off Time (in ms): 100 Dial Mode: Tone Profile CAS Signaling Group-phone CAS Signaling Group-phone CAS Signaling Group-phone
Caller ID Translation Directories Caller ID Translation Directories Hopoff Number Directories Trunk Circuit Routing Groups Trunk Circuit Routing Group-li Caller ID Detection: FSK or DTMF Answer Delay (in sec): 0 Silence Based Disconnect (in sec): 15 Dial Delay (in ms): 1000 Ring 12 Delay (in sec): 4 Dial Delay (in sec): 4 Dial Tone Detect
Confirm/OK Cancel Refresh Help Submit OK

En la siguiente pantalla podría configurarse Answer and Disconnect Supervision; pero los parámetros que presenta Quintum para configurar Answer Supervision (More Sensitive, Delay Answer, Less Filtering, y Answer Supervision Hold Off), si bien pueden detectar el Answer, pueden impedir la detección de la desconexión de la llamada (lo cual es peor, porque la llamada se puede quedar colgada indefinidamente). En definitiva, dejamos sólo en Disconnect Supervision, que funciona con 3 on/off intervals per cadence cycle:

🗖 Tenor Configuration Manager (Connected	d to Tenor AS 10.13.108.1)	
File View Action Help		
Explore	CAS Signaling Group-line	
🕀 📄 System-Wide Configuration	General Signaling Answer/Disconnect Supervision Analog Specific Interface	
🖶 📮 Ethernet Configuration		
De The VolP Configuration	Tone Based Supervision: Disconnect Supervision	
🛱 😡 Circuit Configuration		
Signaling Configuration		
- Tone Profile		
CAS Signaling Groups		
- CAS Signaling Group-phone		
CAS Signaling Group-line		
- 🔄 Auto Switch Configuration		
Caller ID Translation Directories		
申句句 Trunk Routing Configuration		
Line Routing Configuration		
₽ ศ∰ Phone (FXS)/Line (FXO) Configurati		
⊕ 👘 DSP Configuration		
	Confirm/OK Connell Defeath Halls	
	Cummork Cancer Release Help	
	UN	

Por último, merece la pena seleccionar un poco de ganancia de entrada en recepción:

Tenor Configuration Manager (Connected to Tenor AS 10.13.108.1)	
File View Action Help	
Explore CAS Signaling Group-line	
General Signaling Answer/Disconnect Supervision Analog Specific Interface	
CAS Signaling Groups Rx Gain: 10 dB TX Gain: 0 dB	3
CAS Signaling Group-line	1
- 🚰 Auto Switch Configuration Line Template: Group 5: Belgium/France/Greece/Ireland/Italy/Scandinavia/Spain/Switzerland/UK	-
🔁 🔁 Caller ID Translation Directories	
타 (고) 다 Routing Configuration	
Hopoff Number Directories	
Hopoff Number Directory-1 Minimum Ring Frequency (in Hz): 15 Maximum Ring Frequency (in Hz): 40	1
- Hopoff Number Directory-exter	
Hopoff Number Directory-exter	
Trunk Circuit Routing Groups	
Trunk Circuit Routing Group-li	
E Dine Routing Configuration	
Bypass Number Directories	
Bypass Number Directory-1	
Hunt LDN Directories	
Confirm/OK Cancel Refresh Help	
Submit OK	

Por último, creamos un ChannelGroup, lo asociamos a una interfaz analógica, y a los TCRG y CASSG creados. En Analog Interface-line, hacemos:

Tenor Configuration Manager (Connected to Tenor AS 10.13.108.1)	
File View Action Help	
Explore Analog Interface-line Analog	
Auto Switch Configuration	
Caller ID Translation Directories	
Add Delete Edit	
Hopoff Number Directories Associated Channel Group FXO Channel Assignm	ient
De Trunk Circuit Routing Groups Channel Group-line1	
L Trunk Circuit Routing Group-Ii	
Example Line Routing Configuration	
Bypass Number Directories	
Bypass Number Directory-1	
Hunt LDN Directories	
E Line Circuit Routing Groups	
Line Circuit Routing Group-ph Associated Signaling Group: CAS Signaling Group-line	
Line Circuit Routing Group-ph Associated Routing Group: Trunk Circuit Routing Group-line	
Prone (FXS)/Line (FXO) Configur	
Analog Interface-phone	
Analog Interface-line	
E W DSP Configuration	
Confirm/OK Cancel Refresh Help	
ОК	

Esto debe aparecer reflejado en el TCRG-line:

💁 Tenor Configuration Manager (Connected	i to Tenor AS 10.13.108.1)	
File View Action Help		
Explore	Trunk Circuit Routing Group-line	
🖶 🚱 SysLog Servers 📥	General End Of Dial Digit/Trunk ID/Caller ID IVR Hopoff Advanced Interface	
DR Servers		
🖶 ៊ Ethernet Configuration	ro to	
De State VolP Configuration		
🗗 🗊 Circuit Configuration	Associated Channel Groups Related Analog Interfaces	
🛛 🛱 🏢 Signaling Configuration	Channel Group-line1 Analog Interface-line	
- Tone Profile		
🗗 🗗 CAS Signaling Groups		
- CAS Signaling Group-phone		
CAS Signaling Group-line		
- 🔄 Auto Switch Configuration		
Caller ID Translation Directories		
中句()) Trunk Routing Configuration		
Hopoff Number Directories		
🗗 🗗 Trunk Circuit Routing Groups		
Trunk Circuit Routing Group-li		
E _ D Line Routing Configuration		
🖶 🚎 Phone (FXS)/Line (FXO) Configur		
⊕ 📴 DSP Configuration		
	Confirm/OK Cancel Refresh Help	
	OK	

También tenemos que asegurarnos de que este canal está online (es decir, que no tiene asociado ningún relay por defecto con la línea analógica de entrada FXS pone-1); con la pantalla presentada a continuación, ambas líneas están activas:

Tenor Configuration Manager (Connected to Tenor AS 10.13.108.1)	
File View Action Help	
Explore Phone (FXS)(Line (FXO) Contoursion) Image: Solution of the control o	
Bypass Number Directory-1 Bypass Number Directory-1 Hunt LDN Directories Line Circuit Routing Groups Line Circuit Routing Group-ph Line Circuit Routing Group-ph Phone (FXS)/Line (FXO) Configur	
Analog Interface-line	
Confirm/OK Cancel Refresh Help	
ок	

Una vez todo esto debidamente configurado, podemos establecer las conexiones que deseemos entre este TCRG y el resto de los elementos del sistema de interfonía. En concreto, para resolver este apartado (conexión intra-pasarela) disponemos de los llamadas Bypass Number Directories; para conmutar todas las llamadas que comiencen por 6 o por 9 desde los canales asociados al LCRGphone a través de este TCRG, definimos el Bypass Number Directory-1:

🗷 Tenor Configuration Manager (Connected to Tenor AS 10.13.108.1)	
File View Action Help	
Explore Bypase Number Directory-1	
- Tone Profile	
A CAS Signaling Groups Description:	
CAS Signaling Group-phone	
CAS Signaling Group-line	
Add Delete Edit	
Caller ID Translation Directories	
trunk Routing Configuration 6 [*] g∗	
Hopoff Number Directories	
Hopoff Number Directory-1	
- Hopoff Number Directory-exte	
Hopoff Number Directory-external and a second se	
Trunk Circuit Routing Groups	
L Trunk Circuit Routing Group-li	
E D Line Routing Configuration	
Bypass Number Directories	
Bypass Number Directory-1	
Hunt LDN Directories	
Confirm/OK Cancel Refresh Helo	
Submit OK	

Y lo asociamos al LCRG-phone desde el cual queremos conmutar las llamadas al exterior:

🚾 Tenor Configuration Manager (Connected	d to Tenor AS 10.13.108.1)	
File View Action Help		
↓ ↓		
Explore	Line Circuit Routing Group-phone	
- Tone Profile	General End Of Dial Digit/Trunk ID/Caller ID IVR Numbering Bypass/Hunt Advanced Interface	_ 1
CAS Signaling Group-phone	n ei ou	
└─ CAS Signaling Group-line - — — — — Auto Switch Configuration	Selected Bypass Number Directories Defined Bypass Number Directories	
⊕ Caller ID Translation Directories	Bypass Number Directory-1 Bypass Number Directory-1	
Hopoff Number Directories		
Trunk Circuit Routing Groups		
E Line Routing Configuration		
Bypass Number Directories	go to	
└── Bypass Number Directory-1	Selected Hunt LDN Directories Type Defined Hunt LDN Directories Type	
Hunt LDN Directories	Hunt LDN Directory-pub1 public Hunt LDN Directory-pub1 public	
白 Line Circuit Routing Groups	Hunt LDN Directory-prv1 private Hunt LDN Directory-prv2 private	
Line Circuit Routing Group-ph	Hunt LDN Directory-prv1 private	
Line Circuit Routing Group-ph		
🖶 📲 Phone (FXS)/Line (FXO) Configur		
🗄 时 DSP Configuration		
▼ 【▶	Confirm/OK Cancel Refresh Help	
	OK	

Claro, que ahora tenemos también que dar de alta la opción de PassThrough desde el LCRG-phone hacia este TCRG-line, manteniendo el mismo Pass Through ID (en este caso, 0):

Tenor Configuration Manager (Connected to Tenor AS 10.13.108.1)	
File View Action Help	
Explore Line Cir	cuit Routing Group-phone
Auto Switch Configuration	/R Numbering Bypass/Hunt Advanced Interface
Caller ID Translation Directories	
POD Trunk Routing Configuration Description:	Direction: Both 💌
Hopoff Number Directories Channel Hunting Algorithm: Ascending	Overlap Dial
Trunk Circuit Routing Groups Enable External Routing	Provide Progress Tone
Trunk Circuit Routing Group-II	
E Line Routing Configuration	
Bypass Number Directories	Inbound Access Level: 0
Bypass Number Directory-1	Outhound Access Level:
Hunt LDN Directories	
E Line Circuit Routing Groups	
Line Circuit Routing Group-ph	
Line Circuit Routing Group-ph SIP Signaling Group: -Not Set-	-Not Set-
Phone (FXS)/Line (FXO) Configur	
Analog Interface-phone	
Analog Interface-line	
BP Configuration	
Confirm/OK	Cancel Refresh Help
ОК	

Y, además, habrá que cambiar la configuración del plan de marcado en caso necesario: tanto el apartado Public Number of Digits del Numbering del LCRG:

Tenor Configuration Manager (Connected to Tenor AS 10.13.108.1)	
File View Action Help	
Explore Line Circuit Routing Group-phone	
Tone Profile General End Of Dial Digit/Trunk ID/Caller ID IVR Numbering Bypass/Hunt Advanced Interface General End Of Dial Digit/Trunk ID/Caller ID IVR Numbering Bypass/Hunt Advanced Interface	
CAS Signaling Group-phone CAS Signaling Group-line CAS Signaling Group-line	
Caller ID Translation Directories	
Hopoff Number Directories	
L Trunk Circuit Routing Group-li	
Bypass Number Directories	
Bypass Number Directory-1	
EF Line Circuit Routing Group-ph	
Line Circuit Routing Group-ph Arma Phone (FXS)/Line (FXO) Configure	
DSP Configuration	
Confirm/OK Cancel Refresh Help	
ОК	

Como el Maximum Dial Digit Length del Dial Plan:

🙍 Tenor Configuration Manager (Connect	ed to Tenor AS 10.13.108.1)	
File View Action Help		
Explore	Dial Plan	
🕂 📄 System-Wide Configuration	General UPDP Advanced	
- SNMP Server		
– Dial Plan	Country: Spain	
- Time Server	Country Code: Minimum Dial Digit Length: 3	
- IVR File Server	Area Code: Maximum Dial Dinit Length: 9	-
🖶 🗐 Radius Servers		
🖶 🖗 SysLog Servers		
DCDR Servers		
⊕ ᅾ Ethernet Configuration	Carrier Prefix Pattern: Add Delete Edit	
P VoIP Configuration	Long Distance Prefix:	
- Gatekeeper/Border Element		
– H323 Signaling Group		
SIP Signaling Groups		
- Gateway		
– Fax Profile		
- End Point Address Directory		
De Hiller Voice Codecs		
Codec Profiles		
	Confirm/OK Cancel Refresh Help	
	ОК	

• un teléfono analógico conectado a una pasarela Quintum, o un teléfono IP, sin línea externa, cuando existe en el sistema otra pasarela Quintum que tiene un puerto FXO conectado a una línea externa?

Para esto, tenemos que disponer de una pasarela Quintum Tenor que sí tenga una línea externa conectada a uno de sus puertos analógicos FXO de entrada. Es sobre ella que tendremos que realizar los cambios necesarios para que las llamadas con destino externo se ruten convenientemente, cambios que exponemos a continuación:

Antes de nada, hemos de partir de la configuración del CASSG-line, del Channel Group-line1 en la Analog Interface-line, y del TCRG-line, del apartado anterior. (No es necesario incluir los cambios en los Bypass Number Directories y los LCRGs, que sirven para rutar estas llamadas internamente).

Una vez establecida, sólo es necesario especificar en los HopOff Number Directories qué números de teléfono se corresponden con llamadas al exterior.

Con llamadas desde un teléfono analógico conectado a otra pasarela Quintum, tanto como con llamadas desde un teléfono standalone como el Micronet5100SP, es necesario activar el siguiente HopOff Number Directory, donde todos los números de tipo público que comiencen por 6 o por 9 quedarán asociadas a esta pasarela en el gatekeeper, en la forma de LAMs (Leaky Area Numbers):



Y otro para resolver cuestiones de numeración, para un correcto rutado en el call handler interno. Hemos de recordar que, en la maqueta 2 de interfonía de la que partimos en este ejemplo, los números del plan de numeración privado comienzan todos por 1, y tienen 4 dígitos; usábamos asimismo Intercom para permitir llamadas intra-pasarelas, asignando el 1 a este prefijo; entonces, a cada terminal del sistema no Quintum teníamos que asociarle una ruta estática en el gatekeeper con números de 3 cifras, pues este prefijo Intercom se anula de número llamado. Luego de atravesar el gatekeeper, mediante el IP Dial Plan, le volvíamos a añadir este 1 (outbound number translation).

Entonces, para que la pasarela destino admita un número de diez cifras que comience por 16 ó 19, y le suprima este 1 inicial resultado del plan de marcado privado, usamos la potente herramienta de patrones y reemplazos numéricos de los HopOff Number Directories, sin registrarlo en el gatekeeper:

💁 Tenor Configuration Manager (Connec	cted to	o Tenor AS 10.13.108.1)			
File View Action Help						
Explore	1 -		Hopoff Number [Directory-externQuin	tum	
/oIP Routing						
tatic Route-1		Description:			🗌 Register DN	I
cuit Configuration		Lionoff Dourting Driority	(0.265):	•		
Bignaling Configuration		Hopon Rodding Phone	(0-255).	0		
one Profile						
AS Signaling Groups					Add	Delete Edit
CAS Signaling Group-phone						
CAS Signaling Group-line		Number Pattern	Replacement Number	Description	Type TO Public Unk	N NPI
Auto Switch Configuration		19	9		Public Unk	nown Unknown
er ID Translation Directories						
) Trunk Routing Configuration						
opoff Number Directories						
Hopoff Number Directory-1						
Hopoff Number Directory-externCisco79						
Hopoff Number Directory-externQuintum						
unk Circuit Routing Groups		•				▶
Trunk Circuit Routing Group-line						
Line Routing Configuration						
			Confirm/OK Car	icel Refresh H	lelp	
			ок			

Para el Cisco 7905g, también será necesario incluir los prefijos 6 y 9 con formato de numeración privada:

🕿 Tenor Configuration Manager (Connecte	d to Tenor AS 10.13.108.1)
File View Action Help	
Explore	Hopoff Number Directory-externCisco7905g
Routing	[]
Route-1	Description:
Configuration	Lanaff Douting Drivity /0.055)
aling Configuration	
Profile	
Bignaling Groups	Add Delete Etit
S Signaling Group-phone	
S Signaling Group-line	Number Pattern Replacement Number Description Type TON NPI 6 6 Private Unknown Unknown Unknown
o Switch Configuration	9 9 Private Unknown Unknown
) Translation Directories	
unk Routing Configuration	
ff Number Directories	
poff Number Directory-1	
poff Number Directory-externCisco7905g	
poff Number Directory-externQuintum	
Circuit Routing Groups	
unk Circuit Routing Group-line	
e Routing Configuration	
	Confirm/OK Cancel Refresh Help
	ок

Es importante comprobar que esta numeración no choca en ningún caso con el plan de marcado privado del sistema de interfonía, pues de lo contrario el gatekeeper podría rechazar alguna petición de registro; en caso de duda, puede usarse un prefijo único de acceso al exterior, como el 0, que luego se anule del plan de marcado mediante los replacement patterns.

También es necesario verificar que los Maximum Dial Digit Length del Dial Plan permiten marcar números de 9 cifras, en las pasarelas Quintum Tenor.

Por último, para limitar el acceso de algunos endpoints a esta línea externa, en las pasarelas Quintum Tenor pueden definirse barred endpoints en el End Point Address Directory de la VoIP Configuration.

¿Cómo recibir una llamada desde el exterior con una pasarela analógica Quintum Tenor, cuando el destino es

· un teléfono o interfono analógico conectado a esa pasarela?

Antes de nada, hemos de partir de la configuración del CASSG-line, del Channel Group-line1 en la Analog Interface-line, y del TCRG-line, del primer apartado de la pregunta anterior. (No es necesario incluir los cambios en los Bypass Number Directories y los LCRGs, que sirven para rutar estas llamadas internamente).

Una vez configurado, sólo hay que habilitar, en el TCRG al que se asocia este puerto de entrada, el PassThrough desde este puerto de entrada hasta el LCRG deseado, y que comparte el mismo Pass Through ID:

Tenor Configuration Manager (Connected to Tenor AS 10.13.108.1)	
File View Action Help	
Explore Trunk Circuit Routing Group-line	
CAS Signaling Groups	
- CAS Signaling Group-phone	
CAS Signaling Group-line Description: Direction: Both	<u> </u>
Auto Switch Configuration Channel Hunting Algorithm: Ascending 🔽 Overlap Dial	
🕒 🖶 Caller ID Translation Directories 🛛 🔽 Enable External Routing 🔽 Provide Progress Tone	
부수) Trunk Routing Configuration	
Hopoff Number Directories Maximum Talk Time (in minutes): 0 Hairpinning	
Hopoff Number Directory-1	
- Hopoff Number Directory-exter Pass Through: Enabled	
Hopoff Number Directory-external and the second sec	
Der Trunk Circuit Routing Groups Pass Through ID: 0 Outbound Access Level: 0	
Trunk Circuit Routing Group-li Busy Out Ring Back	
Bypass Number Directories SIP Signaling Group: -Not Set-	
Hunt LDN Directories	
🗄 Line Circuit Routing Groups	
🖶 📲 Phone (FXS)/Line (FXO) Configur	
Confirm/OK Cancel Refresh Help	
OK	

· un teléfono analógico conectado a otra pasarela, o un teléfono IP?

Al igual que en el apartado anterior, partimos de la correcta configuración de la línea analógica de entrada FXO, mostrada en el apartado 1 de la pregunta anterior.

Ahora, hemos de recordar que esta llamada no lleva asociado ningún número destino. Estos equipos de Quintum no ofrecen ningún mecanismo para diferenciar la llamada en función del número llamante, (al menos estos equipos analógicos). Sí los ofrecen en pasarelas digitales, con trunks E1.

En todo caso, ahora la única forma de conmutar estas llamadas externas a otras pasarelas o endpoints es asociando un Forced Routing Number. Hemos de recordar de la misma forma el plan de marcado que se ha usado en la plataforma; en este caso, el número marcado debe ignorar el prefijo 1 de Intercom que posteriormente se añadirá en el IP Dial Plan; de esta forma, y para comunicar las llamadas externas de esta interfaz FXO con el teléfono standalone Cisco 7905g, la configuración es la siguiente:

🗟 Tenor Configuration Manager (Connected	to Tenor AS 10.13.108.1)
File View Action Help	
Explore Caller ID Translation Directories Caller ID Translation Directories Hopoff Number Directories Hopoff Number Directory-1 Hopoff Number Directory-exte Hopoff Number Directory-exte Trunk Circuit Routing Groups Trunk Circuit Routing Groups Trunk Circuit Routing Groups	General End Of Dial Digit/Trunk ID/Caller ID IVR Hopoff Advanced Interface Forced Routing Number Type: Private Forced Routing Number: 030 Two Stage Dialing
Bypass Number Directories Bypass Number Directories Hunt LDN Directories Line Circuit Routing Groups Line Circuit Routing Group-ph Line Circuit Routing Group-ph Drone (FXS)/Line (FXO) Configur Million DSP Configuration	Modern Bypass: Disabled Stop Account ID: IP Address Auto Switch Number Type: DID received Auto Switch Number (E.164):
	Confirm/OK Cancel Refresh Help OK

¿Cómo puede usarse el servidor RADIUS para comunicar el inicio de una llamada desde/hasta un interfono a otra aplicación externa al sistema?

RADIUS se encarga de las llamadas AAA: authentication, authorization, y accounting. Para desarrollar estas funciones, con cada inicio de llamada en cada terminal que tenga configurado un servidor RADIUS, ese terminal elabora una petición de AAA (una o varias de esas opciones, según el call flow IVR escogido) contra el

RADIUS, el cual acepta o rechaza a cada usuario. Este punto es fundamental: si el servidor RADIUS se cae, cualquier comunicación que requiera de AAA RADIUS se supondrá rechazada por este servidor.

Notar que, mientras que la configuración del servidor (IP y puerto, usr y pwd, etc) se establece en la System-Wide Configuration, la opción de RADIUS puede adoptarse en las llamadas que se inician en las líneas analógicas y digitales (en el LCRG, o en el TCRG o NT), como las que se inician en la entrada por IP (en el IP Dial Plan).

Para comprobar el servidor RADIUS la petición entrante, suele (esto depende del producto utilizado) ejecutar un Script. Es en ese script en donde recaerá toda la funcionalidad del RADIUS como elemento integrador: desde él se puede ejecutar un programa que establezca un socket, otro que almacene la información entrante (números llamante y llamado, hora exacta, etc) en una base de datos, e incluso puede actualizar la información mostrada en una página web que presente la actividad del sistema.

El CallFlow IVR que se ajusta a las necesidades de este sistema es el Single Stage Passthrough Authentication, (type 9 en pasarelas Quintum Tenor), que sólo introduce una fase directa en la verificación del número llamante:



Gracias a este call flow, el interfono llamante sólo tiene que marcar una vez; (de hecho, este es el único call flow IVR que lo permite).

Por ejemplo, el freeRadius⁵, el Cistron Radius⁶, y el gnuRadius⁷ lo permiten. Sin embargo, el ClearBox Radius, peparado para funcionar sobre máquinas Windows, no.

¿Cómo podría una aplicación externa al sistema conocer si las pasarelas y los gatekeepers de una plataforma de interfonía están activos y en funcionamiento?

De forma trivial, mediante comandos ping.

Además, el software Quintum Tenor Monitor ofrece una interfaz de monitorización de alarmas, (aunque individual: equipo a equipo, un poco incómoda para redes grandes), y de actividad.

Por otro lado, recordamos varias soluciones para la monitorización de estado: comenzamos recordando que el Quintum Tenor Monitor ofrece también esta posibilidad, (también individualmente, y con la desventaja de no poder ser extraídas del entorno de ese programa). También tenemos el servidor CDR, proporcionado por Quintum, sin soporte técnico y con códigos fuente, pero este protocolo sólo recoge información de actividad cuando se ha finalizado una llamada, no al comienzo.

Otra opción, de momento la que se ha usado, es un servidor RADIUS, con IVR type 9, que se encargue de permitir todas las llamadas para recoger la información relativa a las mismas, (recibiendo también la información de fin de llamada). Sin embargo, esta solución es peligrosa, porque el servidor RADIUS pasa a ser un elemento crítico del sistema: si se cae, se cae todo el sistema. Esta posibilidad se analiza con profundidad en el apartado siguiente.

Una solución óptima, que dota, además, de una gran potencia de gestión al sistema, es usar un gatekeeper software con código fuente. Como este gatekeeper controla las llamadas y los enrutamientos del sistema, la inteligencia del equipo puede alcanzar cotas enormes, hasta convertirse en una centralita H323. Como inconveniente principal de esta solución, recalcar la funcionalidad crítica del gatekeeper como elemento de red, es decir: si se cae, el sistema no puede rutar las llamadas. Los mecanismos de redundancia deben ser sofisticados y potentes. Esta solución por ejemplo contempla la posibilidad de usar el Asterisk⁸ como H323 IP PBX gatekeeper.

Por otro lado, si se pretende modificar el código de algún programa ya estable, (como por ejemplo, el gnugk⁹), es muy probable que el resultado sea un programa inestable. Como estos equipos de interfonía deben estar preparados para funcionar

⁵ <u>http://www.freeradius.org/</u>.

⁶ <u>http://www.radius.cistron.nl/</u>.

⁷ <u>http://www.gnu.org/software/radius/radius.html</u> .

⁸ <u>http://www.asterisk.org/</u>.

⁹ <u>http://www.gnugk.org/</u>.

durante mucho tiempo, y preferiblemente sin mantenimiento, el resultado es que una solución con desarrollo software consumiría demasiados recursos de ingeniería.

¿Cómo puede funcionar una plataforma cuando se cae el gatekeeper?

Cuando se deja en blanco el parámetro Secondary GK, se configura esa misma pasarela como Secondary GK. Entonces, y si se han establecido rutas estáticas internas (en lugar de registrar LDNs en los LCRGs) en cada pasarela, (entonces existe algún border element). éstas van a replicarse por todo el sistema. Esto quiere decir que tendremos tantos gatekeepers como pasarelas, además de los standalone.

Este detalle es interesante porque permite un diseño sin redundancia de gatekeepers, (es decir más económico), cuya única debilidad frente a caídas sería la posibilidad de que se cayera cada pasarela, (es decir, que la red no depende de elementos centralizados).

Claro, que esta solución no es válida en sistemas que incluyan elementos externos no Quintum, como teléfonos IP standalone.

¿Cómo puedo diferenciar dos tráficos distintos de interfonía, como un tráfico comercial frente a otro de emergencia?

Mediante los parámetros de QoS, en las pasarelas Quintum Tenor (IP Routing Groups) y en el Cisco 7905g, el protocolo DiffServ (definido en la RFC2474) permite establecer prioridades de rutados; pero estas capacidades deben permitirse también sobre los switches de la red.

Otra forma, más extrema, es usar una red paralela e independiente.

¿Cómo influye el uso de uno u otro códec en un sistema de interfonía?

La elección del códec de voz es un parámetro de diseño que se relaciona directamente con la arquitectura de la red IP destino de la plataforma de interfonía. Para determinarlo, es imprescindible hacer una auditoría de la red, que determine qué mejoras son necesarias en la misma para asegurar ciertos niveles de calidad de servicio deseados para el cliente, o considerados necesarios.

Es necesario recordar que el códec G711 es obligatorio en el protocolo H323, es decir, que todo terminal H323 debe permitir este códec. Por eso la compatibilidad se asegura con este códec. Sin embargo, el ancho de banda ethernet ocupado por una conversación de voz es rayano a los 85 kbps, sin considerar compresión de cabeceras ni supresión de silencios.

Un códec más limitado permite que este ancho de banda pueda bajar hasta los 25 kbps (caso del G723). Esto puede resultar crítico en sistemas grandes, con muchas llamadas simultáneas, o con anchos de banda limitados; por ejemplo, en redes que atraviesen la internet.

Los códecs se negocian en el establecimiento de llamada H323, pero algunas veces esta negociación puede fallar estrepitosamente, por problemas de incompatibilidad, (este comportamiento se ha registrado a menudo en los equipos Quintum); de esta forma, lo más robusto es fijar un único códec para todo el sistema, asegurarse de que todos los elementos del sistema soportan el mismo códec.

Por otro lado, las pruebas realizadas con el códec G729, entre el Cisco7905g, el Micronet5100SP, y las pasarelas Quintum Tenor, han resultado satisfactorias. Añadir que el único códec compatible entre los Quintum y el SJPhone es el G711.

Aparte del ancho de banda, (y consecuentemente el retardo de trasmisión, y el jitter de los paquetes IP), existe un tiempo de proceso de paquetes comprimidos que puede no ser despreciable e influir en el retardo percibido. Esto ha sucedido en el Micronet5100SP.

En cuanto a los requisitos de calidad, y teniendo en cuenta que en las conversaciones de voz estamos acostumbrados a las menores calidades de la red de telefonía fija, los efectos entre códecs resultan despreciables.

¿Cómo puede influir el eco en el interfono, y cómo solucionar el problema?

El eco de los interfonos proviene de la realimentación del flujo de voz por la comunicación. Estos interfonos están diseñados para soportar comunicaciones bajo entornos muy ruidosos; por esto, el altavoz de que disponen posee una alta ganancia, y al mismo tiempo existe un limitador de potencia en el micrófono.

El volumen de salida y de entrada puede ajustarse en el interfono mediante potenciómetros. Además, la limitación de potencia de entrada en el micro hace que cuando se supera un umbral de ruido, la comunicación se vuelva sólo simplex.

Por otro lado, teniendo en cuenta la conexión a equipos Quintum también disponemos de controles de volumen en cada puerto analógico de la pasarela, y en cada IPRG (grupo de rutados por IP).

En el metro de Valencia hubo un interfono que no podía establecer comunicación con el centro de control. La configuración era correcta, la conexión también, parecía que era el interfono el que cortaba la llamada; se retocaron los potenciómetros del interfono pero el problema subsistió. Entonces se descubrió que era el volumen del teléfono analógico del operador el que estaba demasiado alto.

En definitiva, y teniendo en cuenta que en la fabricación de los interfonos la impedancia de entrada no siempre es la misma, y que ésta se modifica con la longitud del cable de pares que le llegue, lo más lógico parece dejar todos los parámetros por

defecto, y, en caso de error, y ya desde un punto de vista de mantenimiento, modificarlos sólo en caso de error.

¿Cómo configurar el display de los teléfonos, para hacer marca?

El teléfono Micronet no permite ningún display. El SJPhone podría permitirlo en el caso de una negociación cerrada con sjlabs, al fin y al cabo sólo es una cuestión de código.

El Cisco 7905g permite exponer una frasecita de 20 caracteres en la pantalla principal, como, por ejemplo, "Revenga Ingenieros". Para ello, pulsar el botón de configuración, a continuación Settings, y luego CallPreferences; no piden contraseña para cambiar estos parámetros; la cadena de display se llama "Display Name".

¿Qué lenguajes se permiten en

· el teléfono IP Cisco7905g?

A pesar de que en el menú se incluye un apartado de lenguaje, de momento sólo se permite el inglés.

- el teléfono IP Micronet? El inglés.
- · el teléfono IP SJPhone?

Al igual que con el Cisco7905g, en el menú se incluye un apartado de lenguaje, de momento sólo se permite el inglés.

¿Permiten las interfaces analógicas de las pasarelas Quintum Tenor el uso de cables UTP en vez de cables de pares?

Las pasarelas AS sólo permiten conectores RJ11, mientras que los conectores Telco que se incorporan a las interfaces de las pasarelas analógicas AX son RJ45: sólo en éstas últimas se permite el uso de cables UTP.

¿Cómo deben configurarse los teléfonos IP para permitir la programación de los interfonos?

Se trata de configurar la transmisión de los tonos por IP de forma análoga a la usada en las pasarelas Quintum Tenor. Lo más sencillo, usar Inband Tones, (ya que así no se requieren capacidades suplementarias, como H245). También hay que deshabilitar las opciones de Hookflash, tal y como en las pasarelas Quintum.

Por ejemplo, en el Cisco7905g hay que establecer el parámetro de configuración AudioMode a 0x00230023: así, activamos InbandTones como parámetro fijo, y deshabilitamos el DTMF Hookflash (esta opción de hookflash es sólo útil en Estados Unidos).

En el Micronet, hay que entrar en System Configuration.

En el SJ, se resuelve desde Profile Options pestaña Media Channels.

¿Cómo se calculan los parámetros hexadecimales de la configuración de un Cisco7905g?

Hay que seguir la numeración especificada en el pdf: por ejemplo, para ConnectMode: las indicaciones son, exactamente:

```
ConnectMode Connection mode of the selected
call-signaling protocol.
Bitmap as follows:
      • Bit 0 (mask 0x1):
      - 0=Slow start (H.323).
      - 1=Fast start(H.323).
      • Bit 1 (mask 0x2):
      - 0=Disable H.245 tunneling.
      - 1=Enable H.245 tunneling.
      • Bit 2: Reserved.
      • Bit 3 (mask 0x8): 1=Send RRQ when
      switching to alternate gatekeeper.
      • Bit 4 (mask 0x10): 1=Enable phone
      in Cisco CallManager environment.
      • Bit 5 (mask 0x20): 1=Disable two-
      cut-through of voice path before
      connect.
      • Bit 6 (mask 0x40): 1=Require progress
      indicator before decoding RTP packets
      received before connect.
      • Bits 7-18: Reserved. Set to 0.
      • Bit 19 (mask 0x80000): 1=Send ringback
      to the caller.
      • Bits 20-31: Reserved. Set to 0
The default value is 0x00060400.
```

¿Cómo se controla el Post Dial Delay en

· el teléfono IP Cisco7905g?

Este teléfono dispone de una opción de configuración del plan de marcado, con el que pueden limitarse los dígitos máximos de marcado, con múltiples opciones.

· el teléfono IP Micronet?

En System Configuration existen las opciones Dial Plan, para establecer la numeración máxima, y Duration of Two Pressed Digits para determinar el fin del marcado.

- el teléfono IP SJPhone? No: no presenta ninguna opción.
- · una pasarela analógica Quintum Tenor?

Las pasarelas Quintum Tenor ofrecen tanto números de dígitos marcados máximo y mínimo, como Inter-Digit Timeout; (todo en IP Dial Plan).