

Parar DMA:

bit START = '00'



Configurar la DMA con START = '00':

- Registro global de control de la DMA.
- Registro dirección de lectura.
- Registro dirección de escritura.
- Registro contador.



Iniciar DMA:

bit START = 'xx'